FanTastic

Notice d'utilisation
User manual
Bedienungsanleitung

www.airnaturel.com

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté le ventilateur **FanTastic**, un produit **Air Naturel**. Nous espérons qu'il vous donnera entière satisfaction et améliorera votre confort.

Comme pour tous les appareils ménagers électriques, il est important d'entretenir cet appareil correctement afin d'éviter d'éventuels blessures ou dommages. Merci de lire attentivement les instructions avant de le mettre en fonctionnement et conserver cette notice pour référence ultérieure.

Informations importantes de sécurité

Placer l'appareil hors de portée des enfants. Ne pas laisser les enfants utiliser l'appareil seuls. Ne pas laisser les enfants jouer avec l'emballage (sac plastique, etc.).
Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissances du produit, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

L'appareil fonctionne sous 220 - 240 volts. Vérifier que cela corresponde bien à l'installation à laquelle il sera raccordé.

Placer l'appareil sur une surface plane et sèche, éviter les surfaces avec du nylon ou inflammables, les radiateurs et autres sources de chaleur.

Toujours débrancher ou déconnecter l'appareil de l'alimentation électrique lors de son nettoyage et de son entretien.

Pour éviter le risque de choc électrique, ne pas exposer le câble d'alimentation à des surfaces humides ou mouillées.

Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé.

Ne pas introduire d'objet métallique dans l'appareil.

Ne pas mouiller l'appareil. Le nettoyer avec un chiffon humide et bien le sécher, avant de le rebrancher et de le remettre en fonctionnement.

Prévention des accidents domestiques

La sécurité de cet appareil est conforme aux règles techniques et aux normes en vigueur au sein de l'UE.

Pour tout autre information ou renseignement, veuillez consulter notre site internet : www.airnaturel.com

Notre service client est à votre disposition à l'adresse suivante : info@airnaturel.com



Légende

① Panneau de contrôle
② Affichage LED
③ Grille avant
④ Grille côté
⑤ Filtre lavable
⑥ Capot
⑦ Base
⑧ Cordon d'alimentation

Caractéristiques

Alimentation	220-240 V
Dimensions du produit	900 x 200 x 200 mm (H x L x P)
Poids net	3,7 kg
Consommation	50 W
Nombre de vitesses	3
Zone d'efficacité max.	20 m²

Panneau de contrôle

① Oscillation

② Mode de soufflerie

③ Timer

④ Puissance de souffle

⑤ Marche/Arrêt

Mode d'emploi

Brancher l'alimentation et appuyer sur Marche/Arrêt. Le ventilateur se met en marche comme en témoigne le panneau de contrôle sur le dessus du ventilateur. Appuyer sur l'un des boutons pour sélectionner la fonction désirée.

① Oscillation : commande de la fonction d'oscillation.

② Mode de soufflerie : 3 modes de ventilation sont proposés :

Vent normal : le ventilateur fonctionne selon la puissance sélectionnée (faible, moyenne, élevée).

Vent naturel : le ventilateur fonctionne de manière aléatoire de manière à reproduire une brise naturelle. La puissance est adaptable en sélectionnant la vitesse désirée (faible, moyenne et élevée). Il peut donc avoir trois niveaux de vent naturel.

Mode nuit silencieux : lorsque l'on s'endort, la température du corps chute progressivement. En sélectionnant le mode nuit silencieux, le ventilateur réduit progressivement sa puissance de fonctionnement afin d'éviter la sensation de froid et les frissons.

③ Timer : 15 réglages sont possibles, d'½ heure à 7 heures et demi, par pas de 30 minutes.

④ Puissance de souffle : signalée par des LED sous les symboles faible (Low); moyenne (Med); élevée (Hi).

⑤ Marche / Arrêt : démarrer et arrêter le ventilateur.

Entretien et nettoyage

AVERTISSEMENT : Toujours débrancher le produit de la prise électrique avant de le nettoyer.

1. Ne pas utiliser le produit dans des zones huileuses ou sales, les bouches d'aération risquant de s'obstruer.

2. Nettoyer les parties en plastique avec un savon doux et un chiffon humide ou une éponge.

3. Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau (danger de court-circuit). Utiliser un chiffon humide pour nettoyer l'appareil, puis le sécher soigneusement. Toujours retirer la prise secteur au préalable.

4. Vérifier les vis sur le produit de temps à autre afin de s'assurer qu'elles sont bien serrées.

5. Ranger le produit dans un endroit frais et sec

ENGLISH

Thank you for having purchased the **FanTastic** fan, an **Air Naturel** product. We hope that it will bring you complete satisfaction and improve your indoor air comfort.

As with all electrical appliances, it is important to maintain the device properly in order to avoid any damage or injury. Please read carefully these instructions before switching the device on and keep them for further reference.

Important safety instructions

Never place the fan in an area where it is accessible to children. Do not let children use the appliance as a toy. Do not let children play with the packaging (plastic bag, etc.).
Children must stay under parental supervision, so that they do not play with the appliance.

This product is not suitable for people (including children) with reduced physical, sensorial or mental abilities as well as people who lack knowledge of the product, except under supervision or if they have received prior instructions from the person responsible for their safety.

This unit works on 240 volts. Please check this is suitable for the electrical installation on which it will be plugged.

The appliance should be placed on a dry and flat surface. Avoid flammable or nylon-based surfaces. Avoid placing the appliance near an heater or another heat source.

Always unplug or disconnect the device from the mains during cleaning and maintenance operation.

To avoid any electrical shock, do not expose the power cord to water or humid surfaces.

Do not use the device if damaged.

Do not introduce metallic objects inside the device.

Do not wet the device. Clean it with a moist cloth and dry it carefully before plugging it back in and switching it on.

Domestic injury prevention

The safety of this product conforms to the relevant norms and regulations in force in the EU.

For any further information, please visit our website: www.airnaturel.com

Our customer service department is available at the following email address: info@airnaturel.com



Caption

① Control panel
② LED screen
③ Front housing
④ Side housing
⑤ Washable filter
⑥ Housing cover
⑦ Fan base
⑧ Power cord

Specifications

Voltage	220-240 V
Product size	900 x 200 x 200 mm (H x W x D)
Net weight	3,7 kg
Power	50 W
Speeds	3
Suitable for rooms up to	20 m²

Control panel

① Oscillation
② Wind mode
③ Timer
④ Speed setting
⑤ On/Off

Instructions for use

Connect to the mains, and press the On/ Off button. The fan will turn on with LED indicator The desired program can now be set.

① Oscillation: starts and stops the oscillation mode.

② Wind mode: normal wind mode, natural wind mode, sleeping wind mode:

Normal mode: the fan will run according to the selected wind speed (low, middle, high).

Natural mode: the fan will run according to the selected wind speed, its blow reproducing a natural wind. By selecting a different wind speed (low, middle, high), the breeze will have the chosen power.

Sleeping mode: when the user falls asleep, the body temperature decreases slowly. By selecting the sleeping wind mode, the fan will reduce the wind speed slowly too, in order to avoid the user catching a chill.

③ Timer: there are 15 settings - from ½ hour to 7 hours and a half. Each press will increase the time by half an hour.

④ Speed setting: shown by the following LEDs - Low - Med - Hi.

⑤ On / Off: starts and stops the fan.

Maintenance and cleaning

WARNING: Always unplug the product from the electrical outlet before cleaning.

1. Do not use the product in oily or dirty areas to avoid obstructing the vents.

2. Clean plastic parts with a mild soap and a damp cloth or sponge.

3. Never immerse the device in water (danger of short-circuit). Use a damp cloth to clean the unit, then dry thoroughly. Always remove the AC outlet first.

4. Check the screws on the product from time to time to ensure they are tight.

5. Store product in a cool and dry place

DEUTSCH

Wir danken Ihnen für den Kauf unsere **FanTastic – Ventilators**, ein **Air Naturel** Produkt. Wir hoffen, unser Produkt wird sie zufriedenstellen und Ihr Wohlbefinden verbessern.

Wie bei allen elektrischen Geräten, ist es wichtig, das Gerät richtig zu warten, um mögliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden. Wir danken Ihnen die Anweisungen vor der Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen und für eine spätere Wiederbenutzung aufzubewahren.

Wichtige Sicherheitshinweise

Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. Erlauben Sie Kindern nicht das Gerät zu benutzen. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackung spielen (Kunststoffbeutel usw.).

Kinder sollten überwacht werden, um sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerät spielen.

Personen, einschließlich Kinder, die aufgrund ihrer physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder ihrer Unerfahrenheit oder Unkenntnis nicht in der Lage sind, das Gerät sicher zu benutzen, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anweisung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.

Dieses Gerät ist für den Einsatz in einem Wohnraum bestimmt.

Das Gerät benötigt eine elektrische Spannung von 220 bis 240 Volt. Um einen Brand oder einen Stromunfall zu vermeiden, sollte das Gerät nicht mit einer anderen Spannung an das Stromnetz angeschlossen werden.

Stellen Sie das Gerät auf eine flache und trockene Oberfläche auf dem Boden. Vermeiden Sie Oberflächen mit Nylon oder anderen brennbaren Stoffen, sowie Heizkörper und andere Wärmequellen.

Vor der Wartung oder Pflege des Geräts, bitte immer den Netzstecker herausziehen.

Um das Risiko eines Stromschlags zu vermeiden, sollten Sie das Netzkabel keinen feuchten oder nassen Oberflächen aussetzen.

Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.

Keine metallischen Gegenstände in das Produkt einführen.

Bedecken Sie das Gerät nicht.

Das Gerät nicht nass machen. Bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen, sollte es mit einem feuchten Tuch gesäubert und danach getrocknet werden.

Wenn ungewöhnliche Geräusche zu hören sind, oder bei jeglichen anderen ungewöhnlichen Anzeichen, den Netzstecker des Geräts herausziehen und Kontakt mit dem Händler aufnehmen.

Unfallverhütung im Haushalt

Die Sicherheit dieses Geräts entspricht den technischen Vorschriften und Normen in der EU.

Für weitere Informationen oder Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website:

www.airnaturel.com

Unser Kundendienst ist unter folgender Adresse erreichbar: info@airnaturel.com



Legende

① Bedienpanel
② LED-Anzeige
③ Frontgrill
④ Grid Seite
⑤ Waschbaren Filter
⑥ Abdeckung
⑦ Basis
⑧ Netzkabel

Spezifikationen

Volt	220-240 V
Größe	900 x 200 x 200 mm (H x B x T)
Reingewicht	3,7 kg
Spannung	50 W
Geschwindigkeiten	3
Raumgrösse	20 m²

Bedienpanel

① Schwenkmodus

② Gebläsemodus

③ Timer

④ Gebläsestärk

⑤ Start/Stop

Bedienungsanleitung

Schließen Sie das Gerät an das Stromnetz an und drücken Sie auf Start/Stop. Wie auf dem Bedienpanel angezeigt, startet der Ventilator. Drücken Sie eine Taste, um die gewünschte Funktion zu wählen.

① Schwenkmodus: Steuerung der Schwenkfunktion.

② Gebläsemodus - 3 Lüftungsarten stehen zur Verfügung:

Natürlicher Wind: der Ventilator reproduziert eine natürliche Brise (nach Zufallsprinzip). Die gewünschte Stärke ist einstellbar (niedrig, mittel und hoch). Es gibt also drei Stufen für natürlichen Wind.

Nachtruhe-Modus: wenn man einschläft, sinkt die Körpertemperatur allmählich. Durch die Auswahl des Nacht-Silent-Modus reduziert der Ventilator nach und nach seine Gebläsestärke um Kältegefühl und Schüttelfrost zu vermeiden.

③ Timer: 15 Einstellungen sind möglich, von einer halben Stunde bis zu 7,5 Stunden, jeweils halbstündlich einstellbar.

④ Gebläsestärke - wird durch die LEDs unter der Anzeige signalisiert: schwach (Low), mittel (Med), stark (Hi).

⑤ Start / Stop: Einschalten / Ausschalten des Ventilators.

Wartung und Reinigung

WARNUNG: Ziehen Sie immer den Netzstecker des Produkts aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen.

1. Verwenden Sie das Produkt nicht in öligen oder schmutzigen Bereichen, da Verstopfungsgefahr für die Lufteinführung besteht.

2. Kunststoffteile mit einer milden Seife und einem feuchten Tuch oder Schwamm säubern.

3. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser (Kurzschlussgefahr). Mit einem feuchten Tuch reinigen und das Gerät gründlich abtrocknen. Ziehen Sie zunächst immer den Netzstecker heraus.

4. Kontrollieren Sie von Zeit zu Zeit die Schrauben des Produkts, um sicherzustellen, dass sie gut festgeschraubt sind.

5. Das Gerät an einem kühlen, trockenen Ort lagern.

DEEE

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (applicable dans les pays de l'Union européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collectes appropriés). Ce symbole apposé sur le produit indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des EEE (Equipements Electriques et Electromagnétiques). En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aiderez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine. Le recyclage des matériaux aidera à conserver les ressources naturelles. Pour avoir des informations complémentaires au sujet du recyclage de ce produit, contacter la municipalité, la déchetterie ou le magasin d'achat.

Garantie

Les produits sont garantis pour une période d'un an à partir de la date d'achat, sur présentation de la facture, contre toute défaillance résultant d'un vice de fabrication ou de matériau. Cette garantie ne couvre pas les vices ou dommages résultant d'une mauvaise installation, d'une utilisation incorrecte, ou de l'usure normale des produits.

Air Naturel ne saurait être tenu responsable d'une mauvaise utilisation faite de ces produits, d'une utilisation qui s'avérerait dangereuse ou non appropriée.

Pour toute demande concernant le service après-vente, merci de nous faire parvenir votre demande par email à l'adresse sav@airnaturel.com.

WEEE

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (Applicable in the countries of the European Union and other European countries with separate collection systems appropriate). This symbol on the product indicates that this product shall not be treated as household waste. It should be handed over to the applicable collection point for the recycling of EEE (Electrical and Electromagnetic Equipment). By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For additional information about recycling of this product, please contact the municipality, the waste or the retailer.

Warranty

The appliances are under warranty for a 1-year period from the purchase date. The warranty covers all failures resulting from hidden manufacturing or raw material defects. This warranty does not cover failures or damages resulting from an inadequate setup or usage, or from the normal wear and tear of the product.

Air Naturel cannot be held liable in case of an inadequate or dangerous use of the products.

For inquiries regarding after-sales service, please send us your request by email to sav@airnaturel.com.

WEEE-Richtlinie

Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Müllsammelsystem). Dieses Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden sollte. Es sollte vielmehr zu einem Sammelpunkt für das Recycling von EEE (Elektro- und Elektronikgeräte, sowie elektromagnetische Geräte) gebracht werden. Indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden. Die Wiederverwertung von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen. Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei der Ihrer Gemeinde – bzw. Müllverwertungsverwaltung oder bei Ihrem Händler.

Garantie

Die Produkte werden für einen Zeitraum von einem Jahr ab Kaufdatum gegen Vorlage der Rechnung gegen Versagen aufgrund von Mängeln in Material oder Verarbeitung garantiert. Diese Garantie gilt nicht für Mängel oder Schäden, die durch unsachgemäße Installation, unsachgemäße Benutzung oder normale Abnutzung und Verschleiß verursacht werden.

Air Naturel kann nicht für eine schlechte Benutzung seiner Produkte oder aufgrund einer gefährlichen bzw. unsachgemäßen Verwendung zur Verantwortung gezogen werden.

Für Anfragen an den Kundendienst, bitte letztere per E-Mail an folgende Adresse senden: sav@airnaturel.com

airnaturel
Le bien air chez soi

18-22 rue d'Arras, Bat. 13
92 000 NANTERRRE, FRANCE
+339 72 232 232